

NÁVOD NA MONTÁŽ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ON) A OBLOŽKOVÉHO TUNELU (TN)

Výrobek je určen pro montáž na stávající kovovou zárubeň bez nutnosti její demontáže. Montáž by měla být prováděna ve vnitřních místnostech s mírným rozdílem teplot a s vlhkostí nepřesahující 50%.

Před zahájením montáže zkontrolujte obsah balení co do kvality, množství a souladu s objednávkou. Montáž by měla být prováděna na dokončených stěnách a podlahách po dokončení všech stavebních a dokončovacích prací. Nemontujte zárubeň do čerstvě postavených nebo omítnutých stěn. Místnost musí být suchá, a vlhkost nesmí překročit 50%. Doporučuje se, aby montáž provedl kvalifikovaný montážní tým. Práce by měly být prováděny v souladu se stavebními pravidly

Doporučené světlé šířky otvorů kovové zárubně (rozměry v mm):

pro jednokřídlé dveře					
šířka dveří	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
šířka otvoru v kovové zárubni	598	698	798	898	998

Sada obložkové zárubně obsahuje:

- svislé stojny (stojna se závěsem a stojna s panty)
- horní příčka
- montážní příslušenství

Pro montážní práce potřebujete:

šroubovák, vodováha, úhelník, rozpěrky, distanční bloky, klíny, nízkoexpanzní montážní pěna, ostrý nůž, silikon, měřítko.

Obložkové zárubeň s rozsahem nad 220 mm se skládají ze 2 prvků, a s rozsahem nad 360 mm ze 3 nebo více prvků.

1. Opatrně rozbalte prvky zárubně a zkontrolujte stav sady.
2. Ostrým nožem odřízněte přebytek těsnění na každé straně nosníku a stojen (neplatí pro verzi „TN“).
3. Pokud jsou stojny zárubně příliš dlouhé a nevejdou se do staré zárubně, zkráťte je ze spodní části.
4. Sundejte dveřní křídlo ze staré zárubně.
5. Odstraňte ze staré zárubně panty a všechny vyčnívající prvky, které mohou překážet při montáži obložkové zárubně.
6. Pomocí vrtulů přišroubujte základny pantů (neplatí pro verzi „TN“). Zárubeň je určena pro montáž jak dvou-, tak i třípantových dveří. V případě dvoupantových dveří nepřišroubujte střední pant a umístěte do otvoru samolepicí krytku, která je součástí sady.



7. Odstraňte těsnění z nosníků a stojen (neplatí pro verzi „TN“).



8. Opatrně vyjměte nastavitelné úhelníky a umístěte na rovný povrch svislé stojny v pravém úhlu k nosníku.



9. Vložte kovový konektor maskovacích pásek do příslušných otvorů, a poté utáhněte konektor křížovým šroubovákem.



10. Do spojovacích otvorů vložte bílé a černé prvky konektoru naproti sobě, poté do bílého prvku vložte vrtu a zašroubujte je, dokud nezmizí mezera na místě spojení prvků. Dejte zvláštní pozor na přesné spojení maskovacích listů na dýhované straně.



11. V případě zárubní s rozsahem nad 220 mm je nutné použít sadu rozšiřujících panelů, která se skládá ze dvou delších prvků k stojnám, jednoho kratšího k nosníku a sady lamel.
 - Do vyfrézované v smontované zárubni mezery aplikujte malé množství silikonu, a poté vsuňte lamely dodané s rozšiřujícím panelem.



- Do vyfrézované v rozšiřujícím panelu mezery aplikujte malé množství silikonu.
- Tak připravené prvky rozšiřujícího panelu s lamelami vložte do zárubně.



- Do spojovacích otvorů rozšiřujícího panelu vložte bílé a černé prvky konektoru naproti sobě, poté do bílého prvku vložte vrtu a zašroubujte je, dokud nezmizí mezera na místě spojení prvků. Dejte zvláštní pozor na přesné spojení na dýhované straně.
12. Tak smontovanou zárubeň umístěte do připravené kovové zárubni.
 13. Pro jistotu můžete spodní část zárubně zajistit před vlhkostí silikonem.
 14. Zpevněte zárubeň pomocí distančních klínů a rozpěrek, které brání deformaci zárubně na obou stranách na úrovni pantů, zámků a prahu.
 15. Vodováhou zkontrolujte vodorovnou polohu horní příčky a svislou polohu bočních nosníků.
 16. Zkontrolujte, zda jsou světlé rozměry zárubně stejné v spodní, střední a horní části.
 17. Do dříve přišroubovaných základů přišroubujte panty (neplatí pro verzi „TN“).



18. Nasadte dveřní křídlo (neplatí pro verzi „TN“).
19. Zkontrolujte správnost fungování křídla se zárubní, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí proveďte opravu na pantech dveří a zárubně nebo opravy umístění na klínech a rozpěrkách (neplatí pro verzi „TN“).
20. Sundejte dveřní křídlo (neplatí pro verzi „TR“).
21. Nastříkejte montážní pěnu mezi zárubeň a zdi na úrovni rozpěrek a nechte vyschnout tak dlouho, jak doporučuje výrobce pěny. Pod dříve odstraněným těsněním jsou plastové profily s vyvrtanými otvory, do nichž také aplikujte pěnu.



22. Když pěna vytvrdne, odstraňte její případný přebytek.
23. Ve spodních částech pantů jsou otvory, přes které je nutné provést v zárubni otvory o průměru 3 mm, do nichž by měly být zašroubovány protišrouby.



24. Vysunutě úhlové nastavitelné pásky (odst. 8 návodu) můžete zašroubovat pomocí excentrického šroubu, dejte pozor na jejich přesné spojení na dýhované straně.
25. Tak smontované úhelníky opatrně vsuňte do vyfrézovaných mezer. Pro jistotu můžete je přilepit silikonem.



Poznámky k použití:

Případné nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem (nadměrné množství vody může způsobit smršnění dýhy). V případě silného znečištění použijte nežíravé čisticí prostředky, doporučujeme však provést zkoušku na malém neviditelném povrchu. Chraňte výrobek před vlhkostí a mokrem.